



Montageanleitung Boxspringbett

LIEFERUMFANG


Großteile




A = 2x Unterbox
(bei Bett ab 140 cm)
A = 1x Box
(bei Bett bis 120 cm)



B = 1x Kopfteil




C = 2x Matratze
(bei Bett ab 160 cm)
C = 1x Matratze
(bei Bett bis 140 cm)




D = 1x Topper
(optional- nicht bei jedem Modell)


Kleinteile




E = 10x Fuß
(bei 2 Boxen)
E = 6x Fuß
(bei 1 Box)




F = 1x Verbindungsstück
(bei Bett ab 140 cm)



G = 1x Verbindungsstück
(bei Bett ab 140 cm)



H = 12x Schraube
für Verbindungsstück, 30 mm
(bei Bett ab 140 cm)



I = 2x Antirutschmatte
(bei Bett ab 140 cm)
I = 1x Antirutschmatte
(bei Bett bis 120 cm)



Empfohlenes Zubehör:
Akkuschrauber




Bitte Verpackung ohne
Messer öffnen.

MONTAGE

1. Schritt: FüÙe anschrauben


Stellen Sie die Box(en) auf den Kopf (achten Sie dabei auf eine saubere Unterlage). Die 6 Schraublöcher für die FüÙe sind durch jeweils 2 Heftklammern markiert. Erföhlen Sie die Löcher und drehen Sie durch den Bezug hindurch die FüÙe hinein.



2. Schritt (bei 2 Boxen): Verbindungsstück anschrauben

Nach wie vor stehen die Boxen auf den Kopf. Schrauben Sie mithilfe von 5 Schrauben das Verbindungsstück F nun wie im Bild beschrieben am Fußende der einen Box an. Schrauben Sie in gleicher Weise das Verbindungsstück G an die andere Box an. Stellen Sie die Boxen nun auf die FüÙe und schieben Sie sie so zusammen, dass die beiden Verbindungsstücke einrasten. (Wollen Sie die Verbindung wieder trennen, müssen Sie die Box mit dem Verbindungsstück G einfach leicht anheben.)


Hinweis: Das Verbindungsstück ist optional. Damit die Boxen optimal zusammenhalten, kann es, muss aber nicht montiert werden.



3. Schritt: Kopfteil anbringen

Am Kopfende jeder Box ist bereits ein Scharnier zum Einhängen des Kopfteils vormontiert. Nehmen Sie das Kopfteil zur Hand und hängen Sie es ein.

Hinweis: Das Bett sollte idealerweise mit dem Kopfende an einer Wand stehen.



4. Schritt: Matratze und Topper auflegen

Legen Sie die Antirutschmatte(n) auf die Box(en), darauf die Matratze(n) und anschließend auf die Matratze(n) den Topper.

Aus Hygienegründen sollten Sie den Topper mit einem Spannbettlaken beziehen.